

Que tal começarmos entendendo quem pode se tornar um gerador e quais tipos existem?

| Requisitos para se tornar um gerador

1. Ser cliente cativo da distribuidora de energia elétrica. Clientes que compram energia no mercado livre não podem aderir ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).
2. Possuir a potência instalada adequada para receber a geração.

Clientes baixa tensão (Grupo B) - a potência é baseada no disjuntor instalado na unidade consumidora. Clientes média e alta tensão (Grupo A) - é a demanda contratada. Para os adeptos à modalidade tarifária optante B, a potência máxima de geração permitida é 75 kW.

| Tipos de geradores:

Micro gerador: usinas com potência de até 75 kW

Minigerador: usinas com potência acima de 75kW e até 5 MW (a característica da fonte: despachável ou não despachável, implicará no limite de geração).

Agora que você já sabe os requisitos e os tipos de geradores, saiba como fazer seu pedido de Geração Distribuída à Neoenergia. Existem duas etapas:

Etapas	Finalidade	Conteúdo	Tipo	Prazo
Solicitação de Orçamento Estimado	Prospecção de pontos de conexão	Informações preliminares sobre o ponto de conexão, estimativa de custos e critérios	Minigeração	30 dias
Solicitação de Orçamento de Conexão	Orçamento de conexão	Condições de acesso, compreendendo a conexão e uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante com os respectivos prazos.	Microgeração	15 dias (sem obras) e 30 dias (com obras)
			Minigeração	45 dias

| Utilizando o portal de geração distribuída

- Entre no Portal de Geração Distribuída (<https://gdneoenergiacoelba.neoenergia.com>)
- Preencha todos os dados do cliente;
- Certifique-se que as informações técnicas da unidade consumidora estão corretas (ex. carga, disjuntor, etc.);
- Observe se os e-mails informados estão corretos. Importante sempre preencher o e-mail do titular da conta, pois após a conexão é por ele que será enviado informações sobre sua conta;
- Insira assinaturas do titular e/ou responsável técnico em todos os arquivos sobre sua conta e geração;
- Anexe os arquivos corretamente;
- Conclua a solicitação clicando em Finalizar.

O prazo para emissão do orçamento de conexão pode ser aumentado quando houver necessidade de obras com fins de reforço ou melhoria no sistema de distribuição, em função exclusivamente da conexão da geração distribuída.

Conte sempre com a gente!